

Brugsvejledning til Metal-Lyssværd

Materialer og Specifikationer:

- **Materialer:** Aluminiumlegering og PC-materiale.
- **Lyssæt:** 3 x 1W LED-lys.
- **Batteri:** 18650, 3.7V, 1200mAh.
- **Opladning:** 5V/1A (maks).
- **Opladningstid:** 3-4 timer (følg opladningsindikatoren; lyset slukker, når opladningen er fuldført).

Sådan Samles Lyssværdet:

1. **Samling af sværd og greb:**
 - Juster sværdets klinge og greb ved gevindet som vist i Figur 1.
 - Drej med uret, indtil de er fastgjort sammen.
2. **Samling af to greb:**
 - Fjern bunden af det ene greb som vist i Figur 2.
 - Kombiner med et andet greb og fastgør klingerne, som vist i Figur 3.

Betjening:

1. **Tænd/Sluk:**
 - Tryk en gang på knappen for at tænde.
 - Hold knappen nede i 2 sekunder for at slukke lyden.
 - Hold knappen nede i 4 sekunder for at slukke helt.
2. **Farveskift:**
 - Tryk kortvarigt på knappen for at skifte farve.
3. **Lyd- og lyseffekter:**
 - Lyssværdet giver en lydeffekt ved hårde slag mod genstande.
 - Baggrundslyd inkluderer lyssværdets karakteristiske elektriske summen.
4. **Flash-tilstand:**
 - Tryk hurtigt på knappen to gange for at aktivere flash-tilstand.
 - Gentag for at deaktivere flash-tilstand.

Opladning:

- Tilslut opladningskablet til opladningsporten.
- Følg opladningsindikatoren. Opladning er fuldført, når indikatoren slukker.

Bemærk:

Dette lyssværd velegnet til børn fra 13 år og op.

Lyssværdet er et legetøj og er ikke beregnet til kraftig eller voldsom brug.