

3D lampe

Brugervejledning

Sådan gør du:

- Fjern beskyttelsesfilmen fra akrylpladen.
- Sæt akrylpladen i foden og tilslut USB-kabel.
- Tryk på knappen for at skifte mellem forskellige farver eller for blinkende farver.
- Tryk på knappen i 5 sekunder, så slukker lyset.

Bemærk:

- Hvis lampen blinker, er der ikke nok strøm til, at enheden kan tænde. Skift batterier. Bland ikke nye og gamle batterier. Bland ikke forskellige typer batterier.
- Brug en blød klud til at rengøre akrylet, hvis der er mærker på overfladen.

En pakke indeholder:

1 stk. Akrylplade
1 stk. Lampefod
1 stk. USB-kabel
1 stk. Fjernbetjening

Importeret fra Kina af LEDide.dk ApS
www.ledide.dk

3D lampe

Brugervejledning

Sådan gør du:

- Fjern beskyttelsesfilmen fra akrylpladen.
- Sæt akrylpladen i foden og tilslut USB-kabel.
- Tryk på knappen for at skifte mellem forskellige farver eller for blinkende farver.
- Tryk på knappen i 5 sekunder, så slukker lyset.

Bemærk:

- Hvis lampen blinker, er der ikke nok strøm til, at enheden kan tænde. Skift batterier. Bland ikke nye og gamle batterier. Bland ikke forskellige typer batterier.
- Brug en blød klud til at rengøre akrylet, hvis der er mærker på overfladen.

En pakke indeholder:

1 stk. Akrylplade
1 stk. Lampefod
1 stk. USB-kabel
1 stk. Fjernbetjening

Importeret fra Kina af LEDide.dk ApS
www.ledide.dk