

Magnet genopladning LED Flammelampe med fjernbetjening

En pakke indeholder:

1 x flamme lampe, 1 x fjernbetjening, 1 x USB-kabel, 1 x Manual

Brugervejledning:



Bemærk:

1. Oplad lampen fuldt inden brug!
2. Rør ikke ved adapteren eller USB-opladerkablet med våde hænder, mens lampen oplades.
3. Overbelast ikke stikkontakten for at undgå brand og andre farer.
4. Under alle omstændigheder må du ikke adskille, reparere eller modificere denne lampe.
5. Anbring ikke lampen i nærheden af antændelseskilder, varme og direkte sollys.

Fjernbetjeningsfunktion:

1. Fjernbetjeningsafstand 3-5M;
2. "Flamme" og "Light" lystilstand kan justere lysstyrken. "Breath" tilstand kan ikke;

3. Tidsindstillet funktion:

- 1) Tryk på "1H" -tasten, lyset blinker og lukkes automatisk efter 1 time.
- 2) Tryk på "2H" -tasten, lyset blinker og lukkes automatisk efter 2 timer.
- 3) Tryk på "3H" -tasten, lyset blinker og lukkes automatisk efter 3 timer.
- 4) Tryk på "4H" -tasten, lyset blinker og lukkes automatisk efter 4 timer.

Instruktioner:

1. Opladningsstatus: Den røde indikatorlampe lyser under opladning og slukkes automatisk, når den er fuldt opladet.
2. Tryk på knappen (konverteringstilstand):
Første tryk på switch til "Flamme" tilstand.
Andet tryk på switch til "Light" lystilstand.
Tredje tryk på switch til "Breath" lystilstand.
Fjerde tryk på switch for at slukke for lyset.
3. Denne lampe har en automatisk genkendelsesfunktion, uanset om den er op eller ned, flammeretningen er opad.
4. Trækning i metal i bunden er til bærbar eller hængende brug.
5. Basen er bygget kraftfulde magneter, der kan adsorberes på jerngenstanden.

